

NORD C2 和文取扱説明書 注意文

この度は NORD C2 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

同梱の CD-ROM に収録されている和文取扱説明書（pdf ファイル）について下記で参照をお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしますがご確認のほど宜しくお願いいたします。

<注意事項 1>

取扱説明書 6 ページ

MIDIアウト

上下の鍵盤、シフト、ストア、マスター・レベル以外のすべてのノブとボタン、ベース・ペダル・インプットに接続したベース・ペダルからの MIDI メッセージは MIDI アウトから送出されます。

注意：

現在の OS ではベース・ペダルからの MIDI メッセージは MIDI アウトから送信されません。この機能は将来的に OS のアップデートにて対応する予定となっております。詳細は下記 URL にてご確認をお願いいたします。

<http://www.nordkeyboards.jp/support/>

<注意事項 2>

取扱説明書 18 ページ

ローカル・コントロール

Nord C2 のキーボードとフロント・パネルで本体のプログラムをコントロールするか、あるいは単純に MIDI ノート・メッセージとコントローラー・メッセージのみを送出するかをここで設定します。ローカル・オンは、いわゆる通常モードです。ローカル・オフの場合は、キーボードとフロント・パネルは MIDI メッセージのみを出力し、本体の音源は発音されません。

また、「E」モード時はキーボードでベロシティも送信されます。

レンジ: On(デフォルト)、Off、E: エクスターナル・デバイス

注意：

上記「E」モードにてベース・ペダル端子に入力された MIDI メッセージは MIDI アウトから送信されます。（この MIDI メッセージにはヴェロシティ情報は含まれません。）