

# システム・エクスクルーシブ・ガイド

注：設定値はすべて16進数です。

## プログラム・リクエスト

1 エディット・バッファ	
f0	スタート・オブ・システム・エクスクルーシブ
33	クラヴィア ID
XX	システム・エクスクルーシブ ID 00 ~ 0F, 7F=All
0b	Nord Stage ID
38	メッセージ ID
00	使用しません (必ず0にしてください)
00	使用しません (必ず0にしてください)
f7	エンド・オブ・システム・エクスクルーシブ

2 プログラム	
f0	スタート・オブ・システム・エクスクルーシブ
33	クラヴィア ID
XX	システム・エクスクルーシブ ID 00 ~ 0F, 7F=All
0b	Nord Stage ID
39	メッセージ ID
XX	バンク (00~14)
XX	プログラム (00~05)
f7	エンド・オブ・システム・エクスクルーシブ

## シンセ・サウンド・リクエスト

3 プログラム	
f0	スタート・オブ・システム・エクスクルーシブ
33	クラヴィア ID
XX	システム・エクスクルーシブ ID 00 ~ 0F, 7F=All
0b	Nord Stage ID
31	メッセージ ID
XX	バンク (00~02) 00=Bass, 01=Pad, 02=Synth
XX	プログラム (00~62)
f7	エンド・オブ・システム・エクスクルーシブ

注：シンセ・サウンド・エディット・バッファのリクエストは、サポートしていません。

## プログラム・ダンプ

4 エディット・バッファ	
f0	スタート・オブ・システム・エクスクルーシブ
33	クラヴィア ID
XX	システム・エクスクルーシブ ID 00 ~ 0F, 7F=All
0b	Nord Stage ID
28	メッセージ ID
00	システム・エクスクルーシブ・ダンプ・プロトコル・バージョン
00	使用しません (必ず0にします)
00	使用しません (必ず0にします)
..	
	471バイト
..	
XX	7ビット・チェックサム (上記の総バイト数:ラッピング)
f7	エンド・オブ・システム・エクスクルーシブ

5 プログラム	
f0	スタート・オブ・システム・エクスクルーシブ
33	クラヴィア ID
XX	システム・エクスクルーシブ ID 00 ~ 0F, 7F=All
0b	Nord Stage ID
29	メッセージ ID
00	システム・エクスクルーシブ・ダンプ・プロトコル・バージョン
XX	プログラム: 00 ~ 7d= プログラム 1 ~ 126 7e = ライブ1、7f = ライブ2
00	使用しません (必ず0にします)
..	
	471バイト
..	
XX	7ビット・チェックサム (上記の総バイト数:ラッピング)
f7	エンド・オブ・システム・エクスクルーシブ

## シンセ・サウンド・ダンプ

6 プログラム	
f0	スタート・オブ・システム・エクスクルーシブ
33	クラヴィア ID
XX	システム・エクスクルーシブ ID 00 ~ 0F, 7F=All
0b	Nord Stage ID
21	メッセージ ID
00	システム・エクスクルーシブ・ダンプ・プロトコル・バージョン
XX	バンク (00~02) 00=Bass, 01=Pad, 02=Synth
XX	パッチ: 00~62
..	
	45バイト
..	
XX	7ビット・チェックサム (上記の総バイト数:ラッピング)
f7	エンド・オブ・システム・エクスクルーシブ

注：シンセ・サウンド・エディット・バッファのダンプは、サポートしていません。